# Montageanleitung egger Fußbodenheizung Trockenbau







#### Inhalt

1.	Vorbereitung	. 1
	Feld positionieren	
3.	Register bestimmen	. 3
4.	Feldabschnitte	. 5
5.	Heizkreis herstellen	. 6
6.	Vor-&Rücklauf befestigen	. 7
7.	Bodenaufbau	. 7

### 1. Vorbereitung



Überprüfen der Vollständigkeit der Lieferung



Montage mit 2 Personen



#### Werkzeug:

- Muffenschweißgerät
- > Schweißaufsätze
- > Rohrschere
- Befestigung (Dübel, Schrauben, Nägel, etc.)



#### Unterlagen:

- Montageplan
- > Feldaufteilungstabellen Boden




Videoanleitung: Scan me →





### 2. Feld positionieren

Um die Position eines Feldes zu bestimmen, kannst du dich an der für dich erstellten Planung orientieren. Ein Feld und dessen zu befestigenden egger Register halten dabei Abstände von Mauern, Vor- und Rücklaufleitungen und angrenzenden Feldern ein. Diese Abstände sind im Bild grün dargestellt.




Der Abstand von Feld zur Wand sollte ca. 10 bis maximal 20 cm betragen, Leitungen sollten ca. 10 cm Abstand zum Feld oder zur Wand haben.

Dieser Abstand ist nicht immer möglich und kann auch unterschritten werden, die Leitungen der Register und der Vor- und Rücklaufleitung sollten jedoch keinen direkten Kontakt haben!




## 3. Register bestimmen

In der Feldbeschreibung wird angegeben, wie viele Register und welche Registergröße zu verwenden ist. In unserem Beispiel handelt es sich um ca. 4,3 Stück Register mit einer Länge von 200 cm.




Um die exakte Anzahl bestimmen zu können, werden die Register laut Plan am Boden aufgelegt. Dabei werden sie so aneinandergereiht, dass immer Sammler Nippel und Sammler Muffe aneinander liegen.





Jetzt wird ersichtlich, ob und wie viel beim abschließenden Register noch verwendet wird (rot markiert).




Mit der jetzt ersichtlichen Feldbreite wird das abschließende Register am Sammler und den Halteschienen mit der Rohrschere gekürzt.





#### 4. Feldabschnitte

Die egger Register werden jetzt mit Nippel und Muffe der Sammler zusammengeschweißt, so entsteht ein durchgehendes Feld. Um den parallelen Durchfluss im Feld herzustellen, werden die Sammler an den definierten Stellen am Sammler gestopft und in Feldabschnitte unterteilt. Dazu wird die Feld Konfiguration oder die Feldaufteilungstabellen (dieser Anleitung angehängt) der Bodenfläche verwendet. Wie du diese anwendest, erfährst du im Kapitel: "Grundwissen > Egger Register – verbinden, kürzen & stopfen".



Die Feldaufteilungstabellen findest du am Ende dieser Anleitung und die Feld Konfiguration findest du unter: www.eggerklima.de/feldaufteilung






#### 5. Heizkreis herstellen

Um den Wasserkreislauf herzustellen, werden alle im Heizkreis befindlichen Felder mit dem Heizkreisverteiler verbunden. Wobei vom Heizkreisverteiler der Vorlauf in das erste Feld geführt wird und der Rücklauf vom letzten Feld des Heizkreises zum Heizkreisverteiler. Das dafür verwendete 16er Rohr und Fittings wird, wie im Kapitel: "Grundwissen > Anschluss an den Heizkreisverteiler" erklärt zum Heizkreisverteiler geführt und angeschlossen.

Besteht nun der Heizkreis aus mehreren Feldern gibt es zwei Möglichkeiten, diese miteinander zu verbinden:

- Liegen die Registersammler (im Plan als schwarzer Balken des Feldes dargestellt) der Felder in gleicher Flucht, werden sie direkt mit Nippel und Muffe der Register verbunden.
- 2. Liegen die Sammler der Felder nicht auf gleicher Linie, werden sie mit 16er Rohr und Fittings miteinander verbunden.





# 6. Vor-&Rücklauf befestigen

Im nächsten Schritt wird das 16er Rohr der Vor- und Rücklaufleitungen befestigt. Dazu empfehlen wir dir herkömmliche Rohrschellen. Diese werden ca. alle 50 cm am Boden befestigt. Je nach gewünschten Anliegen an den Fußboden, kann dies reduziert oder erhöht werden.


#### 7. Bodenaufbau

Für den Trockenaufbau werden Polsterhölzer ca. alle 40 cm zwischen die egger Register und 16er Leitungen am Boden befestigt. Sollten die gelben Halteschienen mit den Polsterhölzern kreuzen, werden diese örtlich mit der Rohrschere ausgeschnitten.






Die Breite der Polsterhölzer sollte ca. 5 cm betragen, um zwischen die 7 cm lichte Weite der 10er Leitungen zu passen. Die Höhe der Polsterhölzer ist mit 24 mm oder größer auszuführen. Nach Absprache im Planungsgespräch ist dies auf 18 mm reduzierbar.



Nach Bedarf kann jetzt noch die optionale nicht isolierende Trockenschüttung eingebracht und abgezogen werden.





Die Trockenbauplatten werden jetzt an den Polsterhölzern montiert und können anschließend mit einem Bodenbelag versehen werden.



Solltest du z.B. einen schwimmenden Dielenboden direkt auf die Polsterhölzer montieren wollen, empfehlen wir den Abstand der Polsterhölzer zu verringern. Informiere dich für genaue Anforderungen am besten bei deinem Bodenbelagshändler.

Du hast noch Fragen zur Montage? Melde dich, wir beraten dich gerne zu deinem Bodenaufbau!

#### **BODEN - Feldaufteilung** Anzahl 10er Rohre 2 Feldabschnitte Vor- und Rücklauf auf der gleicher Sammlerseite = 16er Rohr 16er Rohr 16er Rohr Gerade Anzahl Feldabschnitte Register 7 7 17 8 9 9 10 10 20 10 4. Register 13 27 14 0er Roh 30 31 8 7 7 8 8 9 9 9 10 36 37 9 9 9 9 Register 42 10 11 10 11 45 48 12 12 12 12 12 12 13 13 50 8. Register 53 54 13 13 13 14 10er Rohre 58 10 10 10 64 10 11 11 11 66 Register 12 12 69 12 12 10. 71 72 73 74 75 76 12 12 12 13 12 13 13 13 80 81 14 14 14 14 14 14 12. Register 13 13

#### **BODEN - Feldaufteilung** egger Wohlfühl-Klima Anzahl 10er Rohre 1 Feldabschnitt Vor- und Rücklauf auf der diagonaler Sammlerseite = Ungerade Anzahl Feldabschnitte 9 10 Register 10er Rohre 3 Feldabschnitte Anzah 6 7 23 7 8 Register 25 26 27 8 30 31 10 36 37 12 12 12 12 12 13 Register 42 10er Rohre 5 Feldabschnitte Anzah 44 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 47 48 10 52 10 10 11 Register 10 54 55 11 12 57 58 59 11 11 12 12 12 12 12 12 12 62 13 12 12 13 64 13 13 13 13 13 14 14 66 Register 69 14 14 6. 0er Rol 11 72 73 74 75 10 11 11 11 11 77 78 80 11 11 11 11 12 12 12 12. Register 82 12 12 12